

## MISE EN GARDE ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ne tentez jamais de tirer avec l'arbalète lorsque le dispositif d'armement à corde est engagé.
2. Vous devez porter des bottes ou des chaussures fermées de qualité lorsque vous manipulez le dispositif d'armement.
3. Ce dispositif d'armement EK est conçu pour être utilisé sur la série Guillotine d'EK.
4. Ne forcez pas sur la manivelle.
5. **VOUS NE DEVEZ EN AUCUN CAS TENTER D'UTILISER VOTRE DISPOSITIF D'ARMEMENT POUR DÉARMER VOTRE ARBALÈTE.** Dans le cas contraire, vous risquez de vous blesser sur le champ. Vous pourriez aussi endommager gravement votre arbalète.
6. Engagez systématiquement le mécanisme à cliquet lorsque vous armez l'arbalète. Vous devez entendre un clic lorsque vous tournez la poignée.
7. Si, pour une raison quelconque, vous avez du mal à tourner la manivelle ou si le dispositif d'armement ne fonctionne pas correctement, ne tentez pas de démonter ou de réparer le dispositif vous-même. Retournez-le à un représentant EK officiel pour qu'il l'inspecte et le répare.
8. Veillez à ce que le mécanisme soit exempt de saletés et de débris. Brossez régulièrement la corde à l'aide d'une brosse à dent.
9. Ne remplacez pas la corde du mécanisme d'armement par un autre type de corde. Votre dispositif d'armement EK utilise une corde conçue spécialement pour votre arbalète.

## DISPOSITIF D'ARMEMENT À MANIVELLE EK GUILLOTINE

Manuel d'utilisation et de sécurité



Lisez et respectez tous les avertissements et instructions de sécurité figurant dans ce manuel. Conservez le manuel d'utilisation et de sécurité pour référence.

### DISPOSITIF D'ARMEMENT À MANIVELLE EK GUILLOTINE

Avant toute utilisation, il est essentiel que vous inspectiez la corde du dispositif d'armement à manivelle pour voir si elle est effilochée ou si les crochets sont endommagés. Une corde effilochée ou endommagée peut se rompre et gravement endommager votre arbalète ou provoquer de graves blessures corporelles. Si le dispositif d'armement à manivelle corrosion présente des signes de fissures ou de corrosion NE l'utilisez pas. Si vous constatez un blocage ou une tension lorsque vous utilisez le dispositif d'armement, **ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT.** Assurez-vous que les branches, les cames, la corde et les câbles ne sont pas déformés pendant le processus d'armement.

#### Pièces du dispositif :

Dispositif à manivelle



1

Adaptateur

Conçu spécialement pour la série Guillotine d'EK



Série Guillotine d'EK



D



E

#### Guide d'utilisation

1

Posez l'arbalète sur un sol plat et sec, et placez un pied fermement dans l'étrier. Placez un pied à l'intérieur de l'étrier et appuyez dessus pour vous assurer que l'arbalète reste stable. Laissez reposer la crosse contre votre cuisse.



Maintenez fermement l'arbalète au sol.

2

Avant d'armer votre arbalète, mettez la molette de sécurité doit être en position "FIRE" (point rouge). Sinon, le verrou de corde ne viendra pas en prise avec la corde de l'arc ou ne la saisira pas.

3

### Guide d'assemblage

Inspectez régulièrement le dispositif d'armement et l'adaptateur pour vous assurer qu'ils sont fonctionnels. Si vous constatez qu'ils sont effilochés ou endommagés, retournez-les à un représentant EK officiel pour qu'il l'inspecte et le répare. (A) Avant de monter l'adaptateur, serrez un côté de la barre de support avec la pièce centrale puis montez l'adaptateur en insérant les 3 rainures de la barre de support dans les fentes de la crosse. (A-1) Assurez-vous que les 3 fentes sont bien insérées dans les fentes (B) Fixez la barre de support opposée et assurez-vous également que les 3 rainures bien insérées dans les fentes. (C) Serrez les vis des deux côtés de la barre de support. (D) Faites glisser le dispositif vers le bas (E) et le dispositif d'armement doit reposer fermement sur l'adaptateur.

A



A-1



B



C



2



Assurez-vous que la sécurité de la détente est tournée vers l'avant, en position « FIRE » (red dot) avant d'armer votre arbalète

3

(3-1) Appuyez sur le mécanisme à cliquet sur le dessus du dispositif d'armement à manivelle et maintenez le doigt dessus pour détendre la corde. (3-2) Tenez les deux crochets d'une seule main tout en veillant à ce que la corde soit placée dans la fente juste derrière le sélecteur de sécurité. (3-3) Penchez par-dessus l'arbalète tout en tenant les crochets d'une main et fixez les crochets à la corde de l'arc sur chaque côté de l'arbrier.

ETAPE 3-1



Relâchez la corde.

4

ETAPE 3-2



La corde est bien installée dans la fente.

ETAPE 3-3



4

(4-1) Mettez la manivelle en prise avec le moyeu. (4-2) La manivelle doit être bien ajustée pour qu'elle vienne en prise avec le moyeu.

ETAPE 4-1



5

ETAPE 4-2



#### MISE EN GARDE :

Avant de procéder à l'armement, vérifiez chaque étape à partir de l'ÉTAPE 3 pour vous assurer que la corde et les crochets sont installés correctement

5

Le moyeu de la manivelle est conçu pour s'insérer sur le côté droit de l'enrouleur de corde. Après avoir fixé la poignée sur le dispositif d'armement, vous devez normalement tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour relâcher la tension. Ne désengagez pas le cliquet pendant l'armement. (5-1) Tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre pour bien tendre les cordes d'armement. Tournez lentement la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre et continuez à la tourner (5-2) jusqu'à ce que la corde de l'arbalète vienne en prise avec la corde et le dispositif de sécurité (RELACHEZ UNIQUEMENT LA POIGNÉE À LA FIN DU CYCLE D'ARMEMENT.) Vous devez entendre un « clic » lorsque la corde est tendue.

6

#### Informations supplémentaires :

Arrêtez de tourner la manivelle dès que le verrou de sécurité de la détente se met en position "SAFE" (point vert). La boîte de détente ou la manivelle peut être gravement endommagée si vous forcez sur la manivelle.

ETAPE 5-1



N' APPUYEZ PAS SUR LE MÉCANISME DE VERROU PENDANT L' ARMEMENT !

ETAPE 5-2



7

Lorsque vous armez correctement votre arbalète, la sécurité se met automatiquement en position "SAFE" (point vert).



6

(6-1) Pour retirer le dispositif d'armement, faites tourner la manivelle d'environ ¼ à ½ po (0,63 à 1,27 cm) et désengagez le cliquet de sécurité.

(6-2) Tenez fermement la manivelle lorsque vous désengagez le cliquet de sécurité et commencez à tourner la manivelle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour détendre la corde.

(6-3) Enlevez les crochets lorsque le mécanisme n'est plus tendu. (6-5 ~ 6-6) Retirez maintenant le dispositif de la crosse.

ETAPE 6-1



ETAPE 6-2



MISE EN GARDE : Si vous essayez de désengager le cliquet de sécurité sans relâcher la tension, cela peut endommager le mécanisme.

8

ETAPE 6-3



ETAPE 6-4



Faites tourner la corde dans le sens des aiguilles d'une montre vers le dispositif.

ETAPE 6-5



ETAPE 6-6



Retirez le dispositif d'armement pour terminer.

9

#### Processus d'armement terminé



10