

MISE EN GARDE ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ne tentez jamais de tirer avec l'arbalète lorsque le dispositif d'armement à corde est engagé.
2. Vous devez porter des bottes ou des chaussures fermées de qualité lorsque vous manipulez le dispositif d'armement.
3. Ce dispositif d'armement EK est conçu pour être utilisé sur les séries Titan et Desert Hawk d'EK.
4. Ne forcez pas sur la manivelle.
5. VOUS NE DEVEZ EN AUCUN CAS TENTER D'UTILISER VOTRE DISPOSITIF D'ARMEMENT POUR DÉSARMER VOTRE ARBALÈTE. Dans le cas contraire, vous risquez de vous blesser sur le champ. Vous pourriez aussi endommager gravement votre arbalète.
6. Engagez systématiquement le mécanisme à cliquet lorsque vous armez l'arbalète. Vous devez entendre un clic lorsque vous tournez la poignée.
7. Si, pour une raison quelconque, vous avez du mal à tourner la manivelle ou si le dispositif d'armement ne fonctionne pas correctement, ne tentez pas de démonter ou de réparer le dispositif vous-même. Retournez-le à un représentant EK officiel pour qu'il l'inspecte et le répare.
8. Veillez à ce que le mécanisme soit exempt de saletés et de débris. Brossez régulièrement la corde à l'aide d'une brosse à dent.
9. Ne remplacez pas la corde du mécanisme d'armement par un autre type de corde. Votre dispositif d'armement EK utilise une corde conçue spécialement pour votre arbalète.

DISPOSITIF D'ARMEMENT À MANIVELLE EK BUTTSTOCK

Manuel d'utilisation et de sécurité



Lisez et respectez tous les avertissements et instructions de sécurité figurant dans ce manuel. Conservez le manuel d'utilisation et de sécurité pour référence.

DISPOSITIF D'ARMEMENT À MANIVELLE EK BUTTSTOCK

Avant toute utilisation, il est essentiel que vous inspectiez la corde du dispositif d'armement à manivelle pour voir si elle est effilochée ou si les crochets sont endommagés. Une corde effilochée ou endommagée peut se rompre et gravement endommager votre arbalète ou provoquer de graves blessures corporelles. Si le dispositif d'armement à manivelle ou de corrosion présente des signes de fissures ou de corrosion **NE** l'utilisez pas. Si vous constatez un blocage ou une tension lorsque vous utilisez le dispositif d'armement, **ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT**. Assurez-vous que les branches, les comes, la corde et les câbles ne sont pas déformés pendant le processus d'armement.

Pièces du dispositif :

Dispositif à manivelle

Adaptateur Buttstock

Conçu spécialement pour les séries EK BUTTSTOCK





































Manivelle

EK Buttstock series

1

Guide d'assemblage

Inspectez régulièrement le dispositif d'armement et l'adaptateur pour vous assurer qu'ils sont fonctionnels. Si vous constatez qu'ils sont effilochés ou endommagés, retournez-les à un représentant EK officiel pour inspection et réparation. (A) Dévissez l'adaptateur et placez-le dans la fente appropriée du Buttstock (voir le schéma ci-dessous). Alignez ensuite les orifices de vis avant d'insérer les vis. (B) Insérez les vis dans l'adaptateur et assurez-vous que ce dernier ne coulisse pas. (C) Serrez les vis et vérifiez si l'adaptateur est bien fixé sur le Buttstock. (D) Faites glisser le dispositif d'armement dans l'adaptateur. (E) Le dispositif est fixé si vous entendez un « CLIC »



1 Guide d'utilisation

Posez l'arbalète sur un sol plat et sec, et placez un pied ferme dans l'étrier. Placez un pied à l'intérieur de l'étrier et appuyez dessus pour vous assurer que l'arbalète reste stable. Laissez reposer la monture contre votre cuisse.

Maintenez fermement l'arbalète au sol.



































Avant d'armer votre arbalète, mettez la molette de sécurité en position "FIRE" (point rouge). Sinon, le verrou de corde ne viendra pas en prise avec la corde de l'arc ou ne la saisira pas.

3



Assurez-vous que le verrou de sécurité de la détente glisse vers l'avant, en position « FIRE » (point rouge) avant d'armer votre arbalète.

3 (3-1) Appuyez sur le mécanisme à cliquet sur le dessus du dispositif d'armement à manivelle et maintenez le doigt dessus pour détendre la corde. (3-2) Tenez les deux crochets d'une main tout en veillant à ce que la corde soit placée dans la fente juste derrière et en dessous du sélecteur de sécurité. (3-3) Penchez par-dessus l'arbalète tout en tenant les crochets d'une main et fixez les crochets à la corde de l'arc sur chaque côté de l'arbrier.



Informations supplémentaires : Arrêtez de tourner la manivelle dès que la détente se met en position "SAFE" (point vert). La boîte de détente ou la manivelle peut être gravement endommagée si vous forcez sur la manivelle.

4 (4-1) Mettez la manivelle en prise avec le moyeu. (4-2) La manivelle doit être bien ajustée pour qu'elle vienne en prise avec le moyeu.

5

5 Le moyeu de la manivelle est conçu pour s'insérer sur le côté droit de l'enrouleur de corde. Après avoir fixé la poignée sur le dispositif d'armement, vous devez normalement la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour relâcher la tension. Ne désengagez pas le cliquet pendant l'armement. (5-1) Tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre pour bien tendre les cordes d'armement. Tournez lentement la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre et continuez à la tourner (5-2) jusqu'à ce que la corde de l'arbalète vienne en prise avec la corde et le dispositif de sécurité (RELÂCHEZ UNIQUEMENT LA POIGNÉE À LA FIN DU CYCLE D'ARMEMENT.) Vous devez entendre un « clic » lorsque la corde est tendue.

